

Handleiding bloembak maken

Wij leggen je stap voor stap uit hoe het hele proces in z'n werk gaat.



De lente is bijna in het land, de hemel is blauw, en de natuur begint weer kleur te krijgen. Wij dragen daarvoor graag ons steentje bij, met mooie bloemen en planten. Vandaag maken we een bloembak in steigerhout, waarin je zelf naar believen eigen variaties kan maken.

Benodigdheden



Tijdsduur
Ongeveer 1 dag



Moeilijkheidsniveau
Gemiddeld



Gewenste weercondities
Zonnig of lichtbewolkt



Mankracht
1-2



Rolmeter
Vouwmeter



Handzaag
of tafelzaag




Potgrond (universeel)



Stalen nagels



6 steigerhouten planken
5 x 250 cm / 1 x 300 cm



Anti worteldoek



Nagelpistool



plantjes / kruiden



Winkelhaak



Stap 1: Planken verzagen

- Zaag de steigerhoutplanken op maat, naargelang de gewenste grootte van jouw bloembak.
 - In deze handleiding maken we een bloembak op 3 hoogtes: 140 cm, 100 cm en 80 cm. Voor de staanders zagen wij dus 2 planken van 140 cm, 1 plank van 100 cm en 1 plank van 80 cm.
 - In deze handleiding maken we 7 individuele bakjes op verschillende hoogtes op de staanders. Elk bakje bestaat uit 3 plankjes van telkens 50 cm lang (voorkant, achterkant en onderkant). We zagen dus 21 plankjes van 50 cm.
- Met eventuele overschotten van de steigerhoutplanken kan je voetjes maken voor de bloembak, of kan je de achterzijde dichttimmeren.



Stap 2: Hoge staanders verbinden.

- Leg de twee staande planken van 140 cm op een werktafel. Leg de planken rechtop en evenwijdig van elkaar.
- Meet en markeer 3 punten voor de onderkanten van de bakjes: op 0 cm (helemaal onderaan), 58,5 cm (midden) en 1,17 cm hoogte (bovenaan).
- Plaats 3 van de gezaagde plankjes van 50 cm tussen de grote planken ter hoogte van de gemarkeerde punten en nagel ze vast vanaf de buitenkant met de spijkermachine.
- Plaats de voorkanten: bevestig 3 nieuwe plankjes haaks op de onderkanten.
- Doe hetzelfde met 3 plankjes voor de achterkanten.



Tip van Timo

houd er rekening mee dat de plank die dient als bodem 3cm dik is. De planken die dienen als voor en achterkant komen hier bovenop, waardoor de bakken eigenlijk telkens 23 cm hoog zijn. Meet dus goed op voorhand alles op zodat alle afstanden mooi verdeeld zijn.



Stap 3: Lage staanders verbinden

- Leg 1 staande plank van 100 cm en 1 plank van 80 cm op de werktafel. Leg ze opnieuw evenwijdig van elkaar, met de onderzijde op gelijke hoogte.
- Meet en markeer 2 punten voor de onderkanten van de bakjes: op 20 cm hoogte, en helemaal onderaan.
- Plaats opnieuw 2 van de gezaagde plankjes van 50 cm op ter hoogte van de gemarkeerde punten en nagel vast vanaf de buitenkant. Doe hetzelfde voor de voorkanten en achterkanten van de bakjes.



Stap 4: Hoge & Lage staanders verbinden

- Leg nu de twee delen die je al maakte naast elkaar op de werktafel.
- Je maakt nu de delen aan elkaar vast door nog 2 individuele bloembakjes te timmeren.
 - Markeer daarvoor opnieuw 2 punten voor de onderkanten. Het mooiste effect verkrijg je door de hoogtes geschrinkt te kiezen tussen de al gemaakte bakjes.
 - Plaats opnieuw de onderkanten, voorkanten en achterkanten van de bakjes met de resterende gezaagde plankjes van 50 cm.



Tip van Timo

Je kan nu de bloembak nog opschuren en een laagje verf geven als je dat wenst.

5



Stap 5: planten maar!

- Plaats stukken antiworteldoek in de bakken en niet ze eventueel vast.
- Je kan ervoor kiezen om de achterkant van jouw bloembak volledig dicht te maken met bekleding volledig naar keuze.
- Vul de bloembakjes met potgrond, en planten maar!